Гранит

натуральный гранит

ПРОСТОЙ УХОД

Гранит — один из самых практичных камней для раковины: плотный, твёрдый, почти не впитывает воду и спокойно переносит горячую воду из крана и бытовую химию.

Что делать

- Мойте мягкой губкой с мылом или нейтральным средством для камня.
- После использования вытирайте чашу насухо.
- Обновляйте водоотталкивающую пропитку раз в 1–2 года.

Чего избегать

- Абразивные порошки и металлические губки.
- Кипяток на холодный камень.

Пропитка: раз в 1–2 года

1. Проверьте: если вода перестала собираться на камне каплями, пора обновить.
2. Вымойте чашу и дайте ей высохнуть сутки.
3. Нанесите пропитку-гидрофобизатор для натурального камня по инструкции производителя.
4. Через несколько минут уберите излишки сухой тканью.
5. Сутки не пользуйтесь раковиной.

Помните

- Горячая вода из крана безопасна.
- Не роняйте в чашу тяжёлые предметы: возможны сколы.
- Прожилки, поры и оттенки — природный характер камня, а не дефект.
- Размер ручной чаши может отличаться от заявленного до ±2 см.